



INSTRUCCIONES MOTOR FIX-S

INSTRUCCIONES **MOTOR FIX-S**

Para cargar las baterías de la grúa **FIX S**, es necesario colocar el elevador en el extremo del riel, en la ubicación de la estación de carga. Asegúrate de que haga contacto correctamente con los puntos de carga para garantizar un suministro eficiente de energía. Se recomienda comprobar periódicamente que la estación de carga esté libre de obstrucciones y en buen estado para un rendimiento óptimo y una mayor vida útil de la batería.

PESO MÁXIMO

200Kg.

Una batería totalmente descargada puede provocar daños permanentes.



INSTRUCCIONES MOTOR FIX-S

El elevador Fix-S cuenta de serie con funciones de **Parada de emergencia** y **Descenso de emergencia**, asegurando una mayor seguridad y control en cualquier situación.



PARADA DE EMERGENCIA

Para activar la función de **parada de emergencia**, tire una vez de la cuerda roja. Esto deshabilitará el funcionamiento del botón **UP/DOWN (arriba/abajo)** del mando.

Para reanudar el uso del elevador, simplemente vuelva a tirar de la cuerda roja.

DESCENSO DE EMERGENCIA

Antes de iniciar el descenso, verifique que la superficie debajo de la persona sea segura y adecuada para el aterrizaje.

Para activar el **descenso de emergencia**, tire lentamente de la cuerda blanca. Esto permitirá que el elevador descienda de manera controlada.





¡GRACIAS!

www.carimatech.com